

## Fonctions propres à certains modèles

### *Système de massage Séquentiel Dynamique*

Le système de massage séquentiel dynamique commande les buses de la zone de relaxation pour masser différents groupes musculaires par séquences. Lorsque vous sélectionnez une séquence de massage, la silhouette du panneau de commande spécifique indique par des témoins lumineux les zones à masser, vous détaillant le type de chaque séquence avant de la démarrer.



### Utilisation du Système de massage Séquentiel Dynamique



Appuyez sur le **bouton Jets** pour allumer la pompe de massage.



Sélectionnez une séquence en appuyant sur le **bouton Séquence** jusqu'à ce que trouviez la séquence souhaitée (les voyants de la silhouette indiquent les zones qui seront actives). Appuyez sur le **bouton « Start/Stop »** pour démarrer la séquence de massage choisie. Utilisez le bouton « Speed » pour commander la vitesse de transition entre chaque groupe musculaire.

### Le panneau de commande du Système de massage Séquentiel Dynamique

#### *Bouton Lumière*




Le **bouton « Light »** du Système de massage Séquentiel Dynamique commande l'éclairage du spa de la même manière que le panneau de commande supérieur. Reportez-vous à la page 14 concernant l'utilisation des lumières.

#### *Boutons JETS*




Le bouton « Jets » du Système de massage Séquentiel Dynamique allume et éteint la pompe de massage affectée au séquenceur. La même pompe de massage peut être allumée ou éteinte à l'aide du bouton du panneau de commande.

### *Bouton Vitesse*



Le **bouton « Speed »** commande la vitesse de transition entre les différentes étapes de la séquence de massage. La durée par défaut est réglée à 5 secondes. Appuyez une fois sur le **bouton « Speed »** pour changer la durée à 15 secondes ; appuyez une seconde fois pour passer à 30 secondes. Une troisième pression sur le bouton ramène la durée à 5 secondes. Le voyant en dessous du **bouton « Speed »** clignotera plus ou moins rapidement en fonction de la vitesse de transition choisie.

### *Bouton Marche/Arrêt*




Appuyez sur le **bouton « Start/Stop »** pour lancer une séquence de massage ou pour interrompre une séquence de massage en cours. « **Pause** » **n'interrompt pas** le massage ; il interrompt uniquement le déroulement de la séquence. Pour interrompre le massage entièrement, appuyez sur le **bouton Jets** pour couper la pompe.

Si vous souhaitez masser une zone particulière pendant une durée prolongée, appuyez sur le **bouton « Start/Stop »** lorsque le massage atteint cette zone ; le système masse alors cette zone jusqu'à ce que vous appuyiez une nouvelle fois sur ce bouton.

Durant cette pause, les témoins sur les voyants de la silhouette indiquent la séquence choisie. Pour pré-visualiser d'autres schémas pendant le mode pause, appuyez sur le **bouton de séquence**. Appuyez de nouveau sur « Start/Stop » pour lancer la nouvelle séquence.

### *Bouton de séquence*



Le bouton de séquence permet de choisir entre six différentes séquences de massages. Les voyants de l'indicateur de zone de massage montrent la séquence en cours.

Lorsque toutes les buses fonctionnent en même temps, aucun voyant de séquence ne s'allument.

### *Zones de massage*



Les voyants de l'indicateur de zone de massage montrent la zone sélectionnée actuellement. Lorsque vous avez sélectionné la séquence souhaitée à l'aide du **bouton de séquence**, appuyez sur le **bouton « Start/Stop »** pour lancer le massage.

## Séquences de massage



La **séquence n° 1** active une à une les zones individuelles respectives, de la zone A à la zone F, puis inverse la séquence.



La **séquence n° 2** active toutes les zones en même temps, puis désactive une à une les zones individuelles de A à F. Le système inverse ensuite la séquence.



La **séquence n° 3** active alternativement différents groupes de zones. Elle active les zones A, C et E en même temps, puis passe aux zones B, D et F.



La **séquence n° 4** active une à une les zones individuelles respectives, de la zone A à la zone F, puis recommence par groupes de deux zones – d'abord les zones A et B, puis les zones B et C, etc.



La **séquence n° 5** démarre par la zone A et ajoute une à une des nouvelles zones jusqu'à ce que toutes les zones soient actives. La séquence s'inverse alors en désactivant les zones une à une jusqu'à ce qu'elles soient toutes désactivées.



La **séquence n° 6** active des paires de zones en débutant par des zones adjacentes (A et B, puis B et C, etc...), avant de poursuivre avec des zones opposées (A et F, puis B et F, etc...) pour finir avec les zones centrales (B et E, puis C et D, etc...).